

## Anleitung zur Messung der Nennweite bei der Wessel Werk GRD 450

### GRD 450

#### Nennweite 32 mm – 891069.450032

Innendurchmesser  
32,03 mm



Außendurchmesser  
37,01 mm



#### Nennweite 35 mm – 891069.450035 / 891072.450035

Innendurchmesser  
34,91 mm



Außendurchmesser  
45,13 mm



#### Nennweite 38 mm – 891069.450038 / 891072.450038

Innendurchmesser  
38,01 mm



Außendurchmesser  
44,55 mm



## Anleitung zur Messung der Nennweite bei der Wessel Werk GRD 450

GRD 450	
<b>Nennweite 41 mm – 891069.450041 / 891072.450041</b>	
<p>Innendurchmesser 41,05 mm</p> 	<p>Außendurchmesser 45,18 mm</p> 
<b>Nennweite 50 mm – 891069.450050 / 891072.450050</b>	
<p>Innendurchmesser 50,07 mm</p> 	<p>Außendurchmesser 54,98 mm</p> 
<b>Nennweite 58 mm – 891069.450058 / 891072.450058</b>	
<p>Innendurchmesser 58,02 mm</p> 	<p>Außendurchmesser 64,02 mm</p> 